

AUFBAUANLEITUNG MESSETHEKE EXPO PLUS



1. Öffnen Sie den Thekenkoffer und entnehmen Sie die zugehörigen Elemente.



2. Schieben Sie die Einlegeböden in die dafür vorgesehenen Einschübe.



3. Klappen Sie die Tischplatte auseinander und legen Sie diese mit der Nut auf den Thekenkoffer. Befestigen Sie die Tischplatte mithilfe der Scharniere.



4. Die schwarze Zierleiste wird straff um die Theke gelegt und mithilfe von Klett und Flausch im Inneren des Koffers befestigt.



5. Legen Sie die Druckbahn um die Theke und verbinden Sie die Klett- mit den innen liegenden Flauschstreifen.