AUFBAUANLEITUNG FALTDISPLAY POPUP



Lieferumfang

- 1. Scherengittersystem
- 2. Magnetschienen in Transporttasche
- 3. PopUp Bahnen für Messewand und Theke
- 4. Thekenplatte für die Beratungstheke

Falls optional erworben:

5. Halogen- oder LED-Strahler mit Kabel im Deckel (2 Stück)



Aufstellen der Messewand



1. Legen Sie das Scherengittersystem auf den Boden. Die Befestigungshaken für die Druckbahnen müssen in der oberen Reihe liegen.



2. Greifen Sie das Scherengitter mittig an seinen Knotepunten und ziehen es vorsichtig auseinander. Drücken Sie die sich gegenüberliegenden Knotenpunkte aneinander bis die Magnete einschnappen.



 Bringen Sie nun die mitgelieferten Magnetschienen an. Sie werden in die dafür vorgesehenen Halterungen geschoben.



 Die Druckbahnen können Sie an den Befestigungshaken einhängen und an die Magnetleisten andrücken. Die Außenbahnen werden mit einem Haken an der Vorderseite und mit eineman der Rückseite des Faltdisplays befestigt.



Falls Sie oder LED-Spots erworben haben gilt:



5. Entnehmen Sie die Spots mitsamt Kabeln dem Deckel des Transportkoffers oder der Transportkartonage.



Befestigen Sie das Kabel und die Halterungsschiene 6. an dem Spot.



7. Verankern Sie die Schiene in den jeweils äußeren oberen Gabeln des Scherengitters und versorgen Sie die Spots anschließend mit Strom.







Aufbau der Beratungstheke



- Die Transportbox wird nach dem Aufbau des Faltdisplays 1. zur Basic-Theke. Alle Taschen und Folien für den Messezeitraum bitte im Transportkoffer verstauen. Legen Sie die bereits konfektionierte Thekengrafik um den Transportkoffer und verbinden Sie die Enden mit dem bereits an der Druckbahn angebrachtem Klettband.
- Klappen Sie die mitgelieferte Thekenplatte auf und 2. legen Sie die auf den Transportkoffer.

Bitte beachten Sie: Wenn das System lange gelagert wurde, müssen die Drucke 48 Std. vor einer Veranstaltung ausgerollt werden, um dem PopUp Material die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten.